



Beknopte handleiding Galaxy Inbraaksysteem:

Inschakelen alles : code -> A
Inschakelen nacht : code -> B -> 2
Uitschakelen : code -> A of code-> ent.
Alarm resetten : code -> ent.
Er komt dan in het scherm het aantal fouten.
01 geheugen -> toets dan 1x A
02 geheugen -> toets dan 2x A
03 geheugen -> toets dan 3x A enz.
Toets daarna -> ent (dit is nodig om te bevestigen dat alle
alarmen zijn bekeken)

Als laatste esc.

Systeem is gereset.